

Correa Poly-V estríada electrodoméstica Hutchinson elástica 1210 PJE 5

1210J5MAEL-HUTCHINSON



Correa Poly-V estriada electrodoméstica Hutchinson elástica 1210 PJE 5

Caractéristique	Valeur
Número de estrias (abolladuras)	5
Longitud (mm)	1210
Tipo de correa	Poly-V (estriada)
Perfil	Paso 2.34 mm - PJ / J
Ancho/Número de ranuras	5 estrias (abolladuras)
Marca	Proline
Marca	Arthur Martin (Electrolux)
Marca	Electrolux
Marca	Faure
Marca	AEG
Marca	Hoover
Marca	Candy
Marca	Selecline
Marca	Lincoln
Marca	Firstline
Marca	Otsein
Marca	Rosieres
Modelo	Electrolux WH518
Modelo	Selecline STLE0512 (31003887)
Modelo	AEG LAV4732 (91372136100)
Modelo	AEG LAV4752 (91372127100)
Modelo	AEG LAV4780T (91372154100)



Modelo	AEG LAV4952 (91372159100)
Modelo	AEG LAVAMAT4237
Modelo	Arthur Martin LT1063
Modelo	Arthur Martin 787.64 (91462002200)
Modelo	Arthur Martin AW1217
Modelo	Arthur Martin AW1217S (91372454100)
Modelo	Arthur Martin LT0863 (91371750300)
Modelo	Arthur Martin LT1185
Modelo	Arthur Martin LT11852
Modelo	Arthur Martin LT1195 (91372173100)
Modelo	Candy CT946T (37500196)
Modelo	Candy CTD120AA (31000620)
Modelo	Candy CTD125TV (31000338)
Modelo	Candy CTD1260
Modelo	Candy CTD1260AA (31000616)
Modelo	Candy CTDF1207 (31003102)
Modelo	Candy CTDF1306 (31003103)
Modelo	Candy CTDF1306E (31004194)
Modelo	Candy CTF1205 (31002763)
Modelo	Candy CTF1206 (31003099)
Modelo	Candy CTF1206S (31003175)
Modelo	Candy CTF1206S/L (31004202)
Modelo	Candy CTF1255 (31004196)
Modelo	Candy CTF1266 (31004262)
Modelo	Candy CTF1270 (31004745)



Modelo	Candy CTF1306 (31004195)
Modelo	Candy CTF1370 (31004744)
Modelo	Candy CTF6130 (31004214)
Modelo	Candy CTG1226 (31002486)
Modelo	Candy CTG1226L (31002490)
Modelo	Candy CTG122AA (31000948)
Modelo	Candy CTG1256L (31001908)
Modelo	Candy CTG1276 (31001451)
Modelo	Candy CTG1276/1 (31001844)
Modelo	Candy CTG1326 (31002487)
Modelo	Candy CTG136/1 (31001843)
Modelo	Candy CTG136AA (31001290)
Modelo	Candy CTG139 (31001729)
Modelo	Candy CTG1396 (31001911)
Modelo	Candy CTG1426 (31002488)
Modelo	Candy CTG146 (31001454)
Modelo	Candy CTH125AA (31001000)
Modelo	Candy CTH1270AA (31000946)
Modelo	Candy CTH145AA (31000950)
Modelo	Candy CTI1023
Modelo	Candy CTI1034ES (37502473)
Modelo	Candy CTI843T (37502515)
Modelo	Candy CTI974TV (37502531)
Modelo	Candy CTI985ES (37503364)
Modelo	Candy CTY1250 (31001288)



Modelo	Candy CTY13AA (31001453)
Modelo	Candy EVOGT12061D
Modelo	Candy EVOGT13702D (31004887)
Modelo	Candy EVOGT14072D (31004888)
Modelo	Candy EVOT12061D3
Modelo	Candy EVOT12061DS
Modelo	Candy EVOT12071D
Modelo	Candy EVOT13061D3
Modelo	Candy EVOT13662D3
Modelo	Electrolux LT0863 (91371750200)
Modelo	Electrolux LT0863 (91371750300)
Modelo	Electrolux LT1063 (91371874100)
Modelo	Electrolux LT1179 (91371756300)
Modelo	Electrolux LT1190 (91371947300)
Modelo	Electrolux LT1195 (91372173100)
Modelo	Electrolux LT1463 (91372032100)
Modelo	Electrolux LTI136W (91371732100)
Modelo	Electrolux LTI136W2 (91371732200)
Modelo	Electrolux WH532
Modelo	Electrolux WH62
Modelo	Faure LTI136
Modelo	Faure LTI136W1 (913717321)
Modelo	Faure LTI136W2 (913717322)
Modelo	Faure LTI136W3 (913717323)
Modelo	Faure LTI136W4 (913717324)



Modelo	Firstline 4086.4
Modelo	Firstline LT1000.8
Modelo	Firstline LT4086.4
Modelo	Hoover DYT8124D (31003285)
Modelo	Hoover DYT8126 (31003284)
Modelo	Hoover DYT8136G (31004190)
Modelo	Hoover HNT514 (31001117)
Modelo	Hoover HNT51461 (31001887)
Modelo	Hoover HNT5146AAA (31001331)
Modelo	Hoover HNT6213 (31002482)
Modelo	Hoover HNT6214 (31002481)
Modelo	Hoover HNT6614D (31002119)
Modelo	Hoover HNT6614D/1 (31002484)
Modelo	Hoover HTV714.6AAA
Modelo	Hoover HTV913 (31000647)
Modelo	Hoover HTV914
Modelo	Hoover T085S
Modelo	Hoover T107S
Modelo	Lincoln WH1027-1
Modelo	Otsein 3408 (37500113)
Modelo	Otsein 3410TV (37500147)
Modelo	Otsein SC2050I (39898614)
Modelo	Otsein SE750 (39946165)
Modelo	Proline TLW1250P (31003399)
Modelo	Rosieres LT8055



Utilización	Electroménager
Marca de la correa	Hutchinson
Unidad de venta	pieza

