

Correa maquina de coser 446237

446237



Correa maquina de coser 446237

Caractéristique	Valeur
Marca	Singer
Modelo	2502
Modelo	2503
Modelo	2504
Modelo	2515
Modelo	2530
Modelo	2601
Modelo	2602
Modelo	2603
Modelo	2604
Modelo	2615
Modelo	2616
Modelo	2628
Modelo	2630
Modelo	2643
Modelo	4522
Modelo	4525
Modelo	4526
Modelo	4528
Modelo	4530
Utilización	Máquina de coser
Marca	Genérica



Unidad de venta	pieza
-----------------	-------

