

Correa maquina de coser 603975-010

603975-010



Correa maquina de coser 603975-010

Caractéristique	Valeur
Marca	Singer
Modelo	200G23
Modelo	2001A13
Modelo	8007
Modelo	8019
Modelo	Merrit 8002
Utilización	Máquina de coser
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

