

Correa maquina de coser 603975-002

603975-002



Correa maquina de coser 603975-002

Caractéristique	Valeur
Marca	Singer
Modelo	740
Modelo	900
Modelo	920
Modelo	925
Modelo	1030
Modelo	1036
Modelo	1200
Modelo	2000
Modelo	2001
Modelo	2005
Modelo	2010
Modelo	6740
Modelo	6744
Utilización	Máquina de coser
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

