


Correa maquina de coser 604136-009

604136-009



Correa maquina de coser 604136-009

Caractéristique	Valeur
Marca	Singer
Modelo	162
Modelo	167
Modelo	168
Modelo	351
Modelo	358
Modelo	360
Modelo	362
Modelo	367
Modelo	368
Modelo	377
Modelo	378
Modelo	6102
Modelo	6104
Modelo	6105
Modelo	6106
Modelo	6110
Modelo	6112
Modelo	6114
Modelo	6115
Modelo	6116
Modelo	6120



Modelo	6122
Modelo	6124
Modelo	6125
Modelo	6126
Modelo	6130
Modelo	6136
Modelo	6146
Modelo	6152
Modelo	6156
Modelo	6174
Modelo	6184
Modelo	7101
Modelo	7102
Modelo	7105
Modelo	7108
Modelo	7110
Modelo	7136
Modelo	7146
Modelo	7174
Modelo	7184
Modelo	7186
Modelo	9502
Modelo	9505
Modelo	9518
Modelo	9602



Modelo	9605
Modelo	9606
Modelo	9608
Modelo	9610
Modelo	9612
Modelo	9614
Modelo	9618
Utilización	Máquina de coser
Marca de la correa	Genérica
Unidad de venta	pieza

